



Tatu Element oder Daybed mit Bettkasten



Zum öffnen des Bettkastens, ziehen Sie das Sitzkissen am Griff nach oben.

Wissenswertes:

Für mehr Komfort und Hygiene empfehlen wir eine passende Baumwollauflage zu verwenden. Klimaregulierend, bis 90° waschbar und allergikertauglich.

Abziehbare Bezüge:

Wir empfehlen das Wechseln der Bezüge immer vom Fachmann durchführen zu lassen. Ihr Signet Händler berät Sie dazu gerne.



Die Signet Kollektion wird ausschließlich in Deutschland gefertigt. Alle Produkte sind schadstoffgeprüft und für ihre herausragende Qualität mit dem RAL-Gütezeichen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) ausgezeichnet.



FUNKTIONS Anleitung

für das Modell:

Tatu



info@signet-moebel.de

signet-moebel.de



watch **SIGNET**





Ausgangspunkt:
Das aufgestellte Polstermöbel.



Schritt 2:
Sitzelement mit beiden Händen nach vorne
herausheben.



Schritt 1:
Rücken- und Sitzkissen der Chaiselongue beiseite
stellen.



Schritt 3:
Sitzkissen in den hinten entstehenden
Freiraum legen.